



Stappen

Stappen	INGEBRUIKNEMEN CLASS HEAT VLOERVERWARMING
Stap 1	De Thermostaatknop (grote witte knop op de foto) moet geplaatst zijn op het ventiel van de aanvoerleiding.
Stap 2	De blauwe dopjes op de verdeler dienen eraf gedraaid te worden.
Stap 3	Het witte dopje op de retourleiding dient eraf gedraaid te worden en het inbusboutje met een inbusleutel 5 opengedraaid te worden. Schroefdraad dient zichtbaar te worden.
Stap 4	De stekker van de pomp op de verdeler dient in een werkend stopcontact te zitten.
Stap 5	De warmtebron (cv-ketel) dient op druk te staan tussen de 1.8-2.0 bar en gevuld te zijn met water.
Stap 6	De kogelkranen (mits aanwezig) vanuit de cv-ketel dienen open te staan anders heb je geen aan/afvoer van het water van en naar de cv-ketel.
Stap 7	Zet de thermostaat in de woonruimte hoger dan de temperatuur in de ruimte.