


Ingebruikname Class Heat Vloerverwarming



LT- verdeler



Stappen

Stappen	INGEBRUIKNEMEN CLASS HEAT VLOERVERWARMING
Stap 1	Controleer of de cv-ketel/ warmtepomp gevuld is en voldoende druk heeft ($\pm 1,5 - 2$ bar).
Stap 2	Controleer of alle groepen open staan (flowmeters/ ventielen).
Stap 3	Controleer of de kogelkranen (aanvoer en retour) open staan.
Stap 4	Controleer of er geen lekkages zijn en of alles goed aangesloten is.
Stap 5	Zorg dat de cv-ketel of warmtepomp aan staat.
Stap 6	Zet de thermostaat hoger dan de huidige temperatuur in de ruimte.
Stap 7	Controleer of er warm water door de leidingen stroomt (de buizen worden warm).
Stap 8	Laat de installatie rustig opstarten en stabiel worden.
Stap 9	Begin met een lage temperatuur (± 20 °C) en volg het opstookprotocol.
Stap 10	Controleer na verloop van tijd opnieuw de druk en ontlucht indien nodig.